

キー割当て

キー モード	キー割当て				
	② 電源/メニュー	⑬ 録画/OK	⑭ モード	⑮ UP	⑯ DOWN
■録画モード					
録画中	写真撮影 (スナップ)	録画停止	ファイル保護 /保護解除	-	LCD画面オフ (いずれかの キーでオン)
停止中	メニュー表示 /非表示	マニュアル録 画開始/停止	モード切換え	-	LCD画面オフ (いずれかの キーでオン)
■カメラモード					
カメラモード	メニュー表示 /非表示	写真撮影 (シ ャッターボタ ン)	モード切換え	ズームイン	ズームアウト
■再生モード					
9画面表示	ファイル保護 /保護解除	1画面表示	モード切換え	前のファイル に移動	次のファイル に移動
1画面表示 (動画)	メニュー表示 /非表示	動画再生/ 一時停止	9画面表示へ 戻る	前のファイル に移動/再生 中は早戻し	次のファイル に移動/再生 中は早送り
1画面表示 (写真)	メニュー表示 /非表示	-	9画面表示へ 戻る	前のファイル に移動	次のファイル に移動
■メニュー					
メニュー設定	メニュー表示 /非表示	メニュー項目 の決定	設定メニュー /各モードメ ニュー	上方向に移動	下方向に移動

② 電源/メニュー キー



☒