

キー割当て

キー モード	キー割当て				
	① 電源/メニュー	② 録画/OK	③ モード	④ UP	⑤ DOWN
<b>■録画モード</b>					
録画中	写真撮影 (スナップ)	録画停止	ファイル保護 /保護解除	-	LCD 画面オフ (いずれかの キーでオン)
停止中	メニュー表示 /非表示	マニュアル録 画開始/停止	モード切替え	-	LCD 画面オフ (いずれかの キーでオン)
<b>■カメラモード</b>					
カメラモード	メニュー表示 /非表示	写真撮影 (シ ャッターボタン)	モード切替え	ズームイン	ズームアウト
<b>■再生モード</b>					
9 画面表示	ファイル保護 /保護解除	1 画面表示	モード切替え	前のファイル に移動	次のファイル に移動
1 画面表示 (削除)	メニュー表示 /非表示	動画再生/ 一時停止	9 画面表示へ 戻る	前のファイル に移動/再生 中は早送り	次のファイル に移動/再生 中は早送り
1 画面表示 (写真)	メニュー表示 /非表示	-	9 画面表示へ 戻る	前のファイル に移動	次のファイル に移動
<b>■メニュー</b>					
メニュー設定	メニュー表示 /非表示	メニュー項目 の設定	設定メニュー /各モードメ ニュー	上方向に移動	下方向に移動

① 電源/メニュー キー



- ② 録画/OK キー
- ③ モード キー
- ④ UP キー
- ⑤ DOWN キー